

Markiisi on asennettava kantaviin runkorakenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikease kiilalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.



Mittaa kannakkeiden paikat sekä tarkista vaakalinja vatupassilla. Sijoita kannake mahd. lähelle nivelvarren kiinnikettä. (Kuitenkin runkorakenteisiin kiinni)



Merkkaa kynällä ruuvien paikat.



Poraa esireikä n. 7 mm terällä.



Ruuvaa kannakkeet kansipulteilla kiinni. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvara.)



Nosta markiisi kannakkeen haarukkaan. Nostopu välttämätön!



Laita runkoputken lukituspultti kannakkeen läpi.



Kiristä lukituspultti työkalua käyttäen.



Säädä kaltevuutta jakoavaimella molemmista nivelistä vuorotellen kunnes oikea kaltevuus on saavutettu ja markiisin etuprofiili on suorassa.

ASENNUSVAIHTOEHDOT



Seinä



Katto



Kattotuoli

Osaluettelo:

Kannakkeet	3 - 5 kpl (riippuen leveydestä)
Kansipultit	2 kpl/kannake
Lukituspultit	1 kpl/kannake
Veivi	1 kpl/markiisi

Moottorikäyttöisessä tilauksen mukainen varustus

HUOM ! Ennen markiisin kelaamista auki, varmista että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla!