

Markiisi on asennettava kantaviin runkorankenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikease kiilalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

1



Aseta kannakkeet markiisiin päätyihin kuvan osoittamalla tavalla, markiisiin vielä ollessa alhaalla. Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. Huom! Kannakkeiden oltava vastakkain markiisin päätykannakkeiden kanssa.

2



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään (mittaa kannakkeiden välimitta + 5 mm pelivaraa).

3



Poraa esireikä n. 5 mm terällä.

4



Ruuvaa kannakkeet kiinni kansipulteilla. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)

5



Aseta kannakkeiden toiset osat markiisiin päihin kuvan osoittamalla tavalla.

6



Nosta markiisi kannakkoilleen kuvan mukaisesti.

7



Kun markiisi on nostettu paikoilleen lukitaan molemmat kannakkeet kuusiokolon avulla.

8



Lukita akaprofiilissa olevat koukun vastakappaleet haluttuihin kohtiin.

9



Laske markiisia alaspäin. Laita koukku vastakappaleeseen. Merkkää koukkujen paikat ja ruuvaa koukut kiinni

**Osaluettelo:**

Kannakkeet	2 kpl
Kansipultit	4 kpl
Varren kiinnitysruuvit	4 kpl
Veivi	1 kpl

Moottorikäyttöisessä markiisissa tilauksen mukainen varustus

HUOM! Ennen markiisin kelaamista auki varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla!