

Markiisi on asennettava kantaviin runkorankenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikease kiilalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

1



Aseta kannakkeet markiisiin päätyihin kuvan osoittamalla tavalla, markiisiin vielä ollessa alhaalla. Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. Huom! Kannakkeiden oltava vastakkain markiisin päätykannakkeiden kanssa.

2



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään (mittaa kannakkeiden välimitta + 5 mm pelivaraa).

3



Poraa esireikä n. 5 mm terällä.

4



Ruuvaa kannakkeet kiinni kansipulteilla. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)

5



Aseta kannakkeiden toiset osat markiisiin päihin kuvan osoittamalla tavalla.

6



Nosta markiisi kannakkoilleen kuvan mukaisesti.

7



Kun markiisi on nostettu paikoilleen lukitaan molemmat kannakkeet kuusiokolon avulla.

8

Ulottuma	A-Mitta
70	63
80	73
90	83
100	93
120	113

Mittaa sivuvarsien paikat mittataulukon mukaisesti.

9



Ruuvaa sivuvarret kiinni mitatuille paikoille.

10



Kiinnitä sivuvarsien yläpäät kiinni etuprofiiliin.

Osaluettelo:

Kannakkeet	2 kpl
Kansipultit	4 kpl
Varren kiinnitysruuvit	4 kpl
Veivi	1 kpl

Moottorikäyttöisessä markiisissa tilauksen mukainen varustus

HUOM! Ennen markiisin kelaamista auki varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla!