

Markiisi on asennettava kantaviin runkorankenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikease kiilalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuriä.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

1



Aseta kannakkeet markiisiin päätyihin kuvan osoittamalla tavalla, markiisin vielä ollessa alhaalla. Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. Huom! Kannakkeiden oltava vastakkain markiisin päätykannakkeiden kanssa.

2



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään (mittaa kannakkeiden välimitta, 5mm pelivaraa).

3



Poraa esireikä n. 5mm terällä.

4



Ruuvaa kannakkeet kiinni kansipulteilla. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)

5



Nosta markiisi paikoilleen yläreuna edellä.

6



Kun markiisi on nostettu paikoilleen, työnä lukituspuikko kannakkeen ja markiisin päätykannakkeen väliin.

7



Lukita markiisi kuusiokoloruuveilla kannakkeen alareunasta.

8



Lukita alaprofiilissa olevat kourut vastakappaleet haluttuihin kohtiin.

9



Laske markiisia alaspäin. Laita koukku vastakappaleeseen. Merkkää koukkujen paikat ja ruuvaa koukut kiinni.

Osaluettelo: kannakkeet 2kpl
kansipultit 4kpl
lukituspuikot 2kpl
veivi 1kpl
alakoukku 2-3kpl
kiinnitysruuvit 4-6kpl

moottorikäyttöisessä tilauksen mukainen varustus

HUOM ! Ennen markiisin kelaamista auki, varmista että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla!