

Markiisi on asennettava kantaviin runkorankenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin. Varmista, että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikease kiillalla tai koko leveydenmittaisella vaakapalkilla.

Tiili- tai kevytbetoniseinässä käytetään asennuslevyä, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

HUOM! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.



Aseta kannakkeet markiisiin pätyihin kuvan osoittamalla tavalla, markiisiin vielä ollessa alhaalla. Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. Huom! Kannakkeiden oltava vastakkain markiisin pätykannakkeiden kanssa.



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään (mittaa kannakkeiden välimitta + 5 mm pelivaraa).



Poraa esireikä n. 5 mm terällä.



Ruuvaa kannakkeet kiinni kansipulteilla. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)



Aseta kannakkeiden toiset osat markiisiin päihin kuvan osoittamalla tavalla.



Kun markiisi on nostettu paikoilleen, työnnä lukituspuikko kannakkeen ja markiisin pätykannakkeen väliin.



Lukita markiisi kuusiokoloruuveilla kannakkeen alareunasta.



Kiinnitä kanaalien kannakkeet kanaaliin alumiini latalla ja kuusiokolo ruuvilla.



Aseta kanaalin yläpää kiinni koteloon niin että alaprofiilin päässä oleva pyörä menee kanaalin uraan.



Merkkaa kanaalien kannakkeiden paikat. HUOM! Käytä vatupassia apuna varmistaaksesi että sivukanaalit tulevat suoraan.



Ruuvaa kanaalien kannakkeet niille merkattuihin paikkoihin.



Kiinnitä kanaalit kannakkeisiin alumiini latalla ja kuusiokolo ruuvilla.



Kiristä ruuvit.



Varmista lopuksi vatupassilla että yläkotelo ja sivukanaalit ovat suorassa.

Osaluettelo:	kannakkeet	2kpl
	kansipultit	4kpl
	lukituspuikot	2kpl
	veivi	1kpl
	alakoukku	2-3kpl
	kiinnitysruuvit	4-6kpl

moottorikäyttöisessä tilauksen mukainen varustus

HUOM ! Ennen markiisin kelaamista auki, varmista että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla!